



Frakobling av taknedløp

løsningene behøver ikke være vanskelige eller dyre

Taknedløpet går som oftest ned i et større rør like over bakken.

Kapp taknedløpet og sett på et utkast (se bilde under) som fås kjøpt hos en byggvarehandler. Røret som går ned i bakken plugges igjen med et passende lokk for å hindre tiltetting av avløpsledningen.



Slik



Eksempel på utkast

Eksempel på lokk



Ikke slik



Eksempler i bilder:

Påse at vannet kommer langt nok ut fra husveggen for å unngå at det renner ned langs veggen og inn i kjelleren.

Vanlige nedsløpsrør eller fleksibel slange kan benyttes.

En eller flere steiner kan hindre vannet i å grave.

