

Brannforebyggende ordensregler

- Alle må innrette sin virksomhet på slik måte at brann ikke oppstår.
- Det skal til enhver tid være god orden og ryddighet for å begrense mulighet for branntilløp og for å sikre frie rømningsveier.
- Alle branncellebegrensede dører skal være lukket.
- Elektriske sparkesykler, sykler og tilsvarende skal ikke lades eller oppbevares innendørs.
- Røyking (inkludert e-sigarett/ vape etc.) inne er ikke tillatt.
- Levende lys eller annen åpen flamme skal ikke brukes.
- Ildsfarlig avfall skal kastes i godkjente beholdere som må tømmes på sikkert sted ved dagens slutt.
- Elektriske apparater må brukes i henhold til brukerveiledning og bør gjøres strømløse etter bruk ved hjelp av tidsur eller ved å dra ut støpsel.
- Overdreven bruk av skjøteledninger og lett flyttbart elektrisk materiell må unngås.
- Avfallscontainer / beholder skal være av stål og med låsbart lokk.
- Dører og luker til avfallscontainere må holdes lukket.
- Utvendig plasserte åpne avfallscontainere må ha sikker avstand til bygning / fasade for å hindre brannsmitte hvis det oppstår brann i denne.
- Det skal ikke lagres utvendig inntil husvegg.

Spørsmål kan rettes til eiers representant